




CHYTRÁ ZÁSUVKA WI-FI

INSTRUKCE



Konfigurace produktu

Gratulujeme vám k zakoupení Smart Life - Smart Living Wi-Fi Smart Socket. Nyní můžete napájení zapínat a vypínat ručně nebo podle svého plánu prostřednictvím aplikace **Smart Life - Smart Living** nainstalované na vašem zařízení odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Aplikace vám také umožňuje sledovat spotřebu energie v reálném čase pro daný model. Dobře pro vás. Dobře pro životní prostředí.

Specifikace

Maximální proud	16A
Vstupní napětí	AC (220 ~ 240) V
Max. Výkon zátěže	3680 W
Bezdrátový typ	Wi-Fi 2,4 GHz
Rízení	Ruční zapnutí/vypnutí
Provozní teplota	(-20 ~ +50) °C
Provozní vlhkost	(0 ~ 95) %RH, nekondenzující

Příprava konfigurace

1. Stáhněte si aplikaci pro chytrý telefon naskenováním QR kódu nebo vyhledáním Smart Life - Smart Living v Apple App Store pro iPhone, nebo Google Play pro telefony Android.



iOS / Android App

Smart Life - Smart Living

2. Spusťte aplikaci a přihlaste se. Noví uživatelé si budou muset zaregistrovat nový účet.

3. Zapojte Wi-Fi Smart Socket do síťové zásuvky a zapněte vypínač zásuvky. LED by měla svítit zeleně.


Kam neinstalovat chytrou zásuvku Wi-Fi

Neinstalujte Wi-Fi Smart Socket do mokrých nebo damp prostory, jako jsou koupelny a prádelny.

KONFIGURACE


Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na chytré zásuvce Wi-Fi. LED bude rychle blikat zeleně.

Poznámka: Pokud LED neblíká, zkuste zařízení resetovat (viz Reset níže)




Automatické skenování:

Pod LED bleskem funguje zelená a bluetooth, připojení automaticky při otevření aplikace smart-life.



Zadejte heslo


Vyhledejte hotspot Wi-Fi a zadejte heslo k hotspotu.




Klepněte na **Další**. Zkontrolujte, zda se zařízení připojuje k aplikaci.

Přidat ručně:


1. Klepněte na Přidat zařízení nebo klepněte na "+" v pravém horním rohu.



2. Vyberte typ zařízení Socket (Wi-Fi).




Nastavte zařízení.



Zadejte heslo

Vyhledejte hotspot Wi-Fi a zadejte heslo k hotspotu.




Klepněte na **Další**. Zkontrolujte, zda se zařízení připojuje k aplikaci.

Resetovat

Pokud chytrá zásuvka Wi-Fi nereaguje na příkazy, může být nutné ji resetovat.

1. Odpojte chytrou zásuvku Wi-Fi ze síťové zásuvky.
2. Zapojte zařízení zpět do síťové zásuvky a zapněte hlavní vypínač zásuvky.
3. Stiskněte a podržte tlačítko ručního ovládní, dokud LED indikátor rychle nezačne blikat (mezi 5 s a 10 s).
4. Při nastavování zařízení postupujte podle kroků výše uvedených v části Konfigurace.



Změňte název zařízení

1. Klepnutím na možnost Seznam zařízení zobrazíte seznam připojených zařízení.
2. Klepněte na možnost Upravit název zařízení a zadejte

nový název pro vaši Wi-Fi Smart Socket. Poznámka: Pokud bude Wi-Fi Smart Socket ovládána Amazon Echo™, zvolte jednoznačný, jasně znějící název.

Sdílení zařízení

1. V části **Profil** klepněte na **možnost Sdílení zařízení**.
2. Klepněte na **možnost Přidat**.
3. Vyberte zařízení, které chcete sdílet.
4. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete obsah sdílet.
5. Klepněte na **možnost Potvrdit**.

Naplánovat


Lze přidat plány pro zapnutí nebo vypnutí zařízení v předem nastavených časech a dnech v týdnu. Rozvrhy mohou být jednou nebo opakovaně v určité dny v týdnu.

Aktivace plánu:

1. Na obrazovce **Zařízení** klepněte na **Smart Socket** a vyberte **možnost Schedule**.
2. Klepněte na **Přidat plán**.
3. Nastavte požadovaný **plán**.

Měření

stisknutím tlačítka Elektrický nastavte měřič.



Péče a údržba Aktualizace firmwaru

Do firmwaru zabudovaného ve vaší chytré zásuvce Wi-Fi mohou být přidány nové funkce. Kontrola aktualizací firmwaru:

1. Klepněte na **možnost Informace**.
2. Klepněte na **možnost Zkontrolovat aktualizaci firmwaru**.

Odebrat zařízení

1. Chcete-li zařízení odebrat ze seznamu aplikací, klepněte na **možnost Informace (●●●)** v pravém horním rohu aplikace.
2. Klepnutím na možnost **Odebrat zařízení** zařízení odeberete.



Ez a dokumentum elözetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! This document could be modified without notice. Updated Information on Website. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave! Aktuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Questo documento può cambiare senza preavviso. Informazioni aggiornate si trovano sul sito internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Aktuálne informácie na web-stránke! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Aktuální informace na web-stránce! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Vazeće informacije su na web stranici. Ce document pourrait être modifié sans préavis. Mise à jour de l'information sur le site Web Este documento puede ser modificado sin previo aviso. Información actualizada en la página web

